

Упатство за употреба

Паметен часовник

LOCON WATCH GOAT

МОДЕЛ GJD.15



ВЕРЗИЈА: 1.0
06.2025
© LOCON SP. Z O.O.

За целосно да ги користите функциите на часовникот, преземете ја апликацијата **Safe Family**.

Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред употреба на производот. Фирмата го задржува правото да врши промени во содржината на ова упатство без претходно известување.

1. СОДРЖИНА НА КОМПЛЕТОТ

- USB кабел со магнетен конектор,
- Алатка за вадење на лежиштето за SIM картичка,
- Заменливо силиконско куќиште на часовникот со заменливи ремчиња,
- Гарантен лист,
- Упатства за прва употреба (Кратко упатство).

2. РАКУВАЊЕ СО ЧАСОВНИКОТ



ПРЕДНА СТРАНА:
Звучник
Камера
Микрофон



ЗАДНА СТРАНА:
Функциско копче
Конектор за полнење

2.1 ФУНКЦИСКО КОПЧЕ

Часовникот има едно функциско копче / SOS, поставено на страничниот дел од куќиштето.

Состојба	Функција	Опис на функцијата
Вклучен уред	SOS	Задржете го копчето 3 секунди за да активирате SOS аларм.
Во апликацијата	Враќање на претходниот приказ на екранот	Притиснете го копчето за да се вратите на претходниот приказ на екранот.
Активен гласовен повик	Завршување на повикот	Притиснете го копчето за да го завршите активниот повик.
Исклучен уред	Вклучување на уредот	Задржете го копчето за да го вклучите часовникот.
Дојдовен повик	Одбивање на повикот	Притиснете го копчето за да го одбиете дојдовниот повик.

2.2 ПОЛНЕЊЕ



1. Поврзете го магнетниот крај на кабелот со конекторот за полнење. Ако наидете на отпор при обидот за поврзување, не применувајте претерана сила — свртете го магнетниот крај и обидете се повторно, обрнувајќи внимание на правилното совпаѓање на магнетните конектори.
2. Поврзете го поголемиот крај на USB кабелот со адаптер за напојување (USB 5V адаптер за напојување — не е вклучен во комплетот).
3. Поврзете го адаптерот за напојување со електричниот приклучок.

Време за полнење: околу 2 часа.

Индикација за завршено полнење: При целосно полнење на часовникот ќе се прикаже иконата за полнење 100%.

3. SIM КАРТИЧКА

Внимание! За правилно функционирање на уредот потребна е папо-SIM картичка од Македонски Телеком.
SIM картичката треба да биде активна и да поддржува гласовни повици во мобилната мрежа и мобилен пренос на податоци. SIM картичката што ќе ја добиете од Македонски Телеком овозможува:

- Поврзување на уредот со системот Locon и апликацијата Safe Family,
- Остварување телефонски повици (од часовникот кон телефонот и од телефонот кон часовникот),
- Следење и известување за локацијата на блискиот.



Уредот Locon Watch GOAT се испорачува без SIM картичка. По добивањето на SIM картичката од Македонски Телеком, следете ги упатствата подолу за активирање на часовникот.

3.1 SIM КАРТИЧКА од Македонски Телеком (САМОСТОЈНА ИНСТАЛАЦИЈА)

1. Исклучете го уредот,
2. Извадете го силиконското куќиште на часовникот,
3. Извлечете го лежиштето за SIM картичката која се наоѓа на левата страна на часовникот,
4. Поставете ја папо-SIM картичката од Македонски Телеком на лежиштето така што чипот на картичката да биде свртен кон екранот, а засечениот агол на SIM картичката да се совпаѓа со вдлабнатината на лежиштето,
5. Вметнете го лежиштето со SIM картичката во часовникот.
6. Ставете го повторно силиконското куќиште на часовникот.



Пред инсталирање на картичката од Македонски Телеком деактивирајте го PIN кодот на SIM картичката.

4. ПОВРЗУВАЊЕ СО АПЛИКАЦИЈАТА



За да го конфигурирате уредот, преземете ја и инсталирајте ја апликацијата „Safe Family“, која е достапна за системите iOS и Android.

Апликацијата ќе побара да го скенирате QR кодот, кој се наоѓа на страничната страна од кутијата или во апликацијата „Поврзи апликација“ во менито на часовникот.

За следните чекори ќе дознаете директно од апликацијата. Поврзувањето на уредот со апликацијата и процесот на конфигурација се опишани чекор по чекор во упатството „Кратко упатство“, кое ќе го најдете приложено кон уредот.

5. РАКУВАЊЕ СО ЧАСОВНИКОТ

Основни функции на уредот:

- **Телефон** — листа на лица додадени од старателот во мобилната апликација, историја на повици и нумеричка тастатура — од ова мени може да се започне гласовен повик директно од часовникот и да се прегледа историјата на повици.
- **Видео повици** — видео повици со контактите додадени преку мобилната апликација.
- **Порака** — историја на примените SMS пораки, можност за испраќање SMS порака од достапните шаблони за пораки.
- **Разговор** — испраќање и примање гласовни пораки со старателот.
- **Камера** — правење фотографии со вградената камера на уредот.
- **Галерија** — прегледување на зачуваните фотографии направени со камерата.
- **Будилник** — преглед на активните аларми поставени преку апликацијата.
- **Стоперка** — мерење на времето.
- **Чекорометар** — прикажување на измерениот број чекори направени во текот на денот.
- **Поврзи апликација** — уникатен код за скенирање во случај на загубена кутија.
- **Поставки** — конфигурација на параметри како осветленост на екранот или јачина на звукот.
- **Јазик на менито** — промена на јазикот на менито на часовникот.

6. РАКУВАЊЕ СО АПЛИКАЦИЈАТА SAFE FAMILY

Основни функции на апликацијата:

- **Лоцирање** — на барање или во определено време,
- **Повикување** — повици меѓу часовникот и старателот во двете насоки,
- **Видео разговор** — видео разговори меѓу часовникот и апликацијата во двете насоки,
- **Историја на локации** — чување и прегледување на локации од избрани временски периоди,
- **Зона** — известувања за напуштање на определеното подрачје на мапата (радиус од 150 м до 5000 м),
- **Педометар** — број на изминати чекори,
- **Училишен режим** — поставување периоди во текот на денот кога часовникот е заклучен и не прима повици (работи само функцијата SOS),
- **Контакти** — управување со листата на контакти во часовникот,
- **Разговор** — гласовен разговор со старателот,
- **Фотогалерија** — сите фотографии направени далечински од старателот,
- **Репродукција на звук** — во случај на загуба на уредот,
- **Прислушкување** — далечинско принудно прислушкување на звукот од околината на часовникот,
- **Поставки на локацијата** — можност за промена на фреквенцијата на лоцирање на уредот,

- **Исклучување на уредот** — далечинско исклучување на часовникот од страна на старателот,
- **Упатство за употреба** — пренасочување кон најчесто поставуваните прашања (FAQ).

7. УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА КОРИСНИКОТ

Не ставајте непотребни метални елементи во близина на уредот бидејќи тоа може да го попречи неговото функционирање.

Не се дозволени никакви модификации ниту расклопување на уредот или неговите делови — тоа може да доведе до оштетување и губење на гаранцијата.

При користењето треба да се почитуваат општите правила за безбедност при работа со електрични уреди; особено не смее да се вметнуваат метални предмети во внатрешноста на уредот ниту да се преземаат дејства што можат да го изложат корисникот на електричен шок.

Не користете го уредот во влажна, правлива или загадена средина, ниту на места со силно магнетно поле. Со уредот треба да се ракува внимателно. Паѓање или друго механичко оштетување може да го направи нефункционален.

8. УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

Часовникот ги исполнува нормите за водоотпорност IP68. Можете да го користите часовникот за време на секојдневните активности, на пр. при миење раце или во дождлив ден, без да се грижите дека вода ќе навлезе внатре. Дозволена температура на водата е: 10–35°C. Дозволени параметри на потопување се: длабочина до 1,5 м за максимум 30 минути.

За правилно функционирање на часовникот, ве молиме избегнувајте:

- капење,
- контакт на уредот со солена вода,
- предолг контакт на уредот со вода,
- скокање во вода, бидејќи тоа може да предизвика премногу висок притисок.



Навлегувањето на вода во уредот како резултат на непочитување на горенаведените препораки доведува до губење на гаранцијата.

9. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕЈСТВОТО НА РАДИОФРЕКВЕНТНИ БРАНОВИ И НИВО НА СПЕЦИФИЧНА АПСОРПЦИЈА (SAR)

Моделот на часовник GPS Locon Watch GOAT (GJD.15) е проектиран на таков начин да ги исполнува сите важечки барања за безбедност во врска со влијанието на радиобрановите врз човечкиот организам. Овие барања произлегуваат од научни препораки, вклучувајќи дозволени нивоа кои ја гарантираат безбедноста на сите лица, без оглед на нивната возраст и здравствена состојба. Во препораките за влијанието на радиобрановите се користи терминот „специфична апсорпција“ (SAR). Тестовите на вредноста SAR се спроведуваат со стандардни методи, кога часовникот емитува со максимална моќност во сите користени фреквентни опсези.


Кај овој модел часовник Locon Watch Goat (GJD.15) највисоката вредност на SAR измерена од Locon е **0,429 W/kg (при лицето)** и **1,469 W/kg (при телото)**. Максималната дозволена вредност дозволува емисија на зрачење со моќност од 2 W/kg при лицето и 4 W/kg при телото.

10. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ФРЕКВЕНТНИТЕ ОПСЕЗИ И МАКСИМАЛНАТА МОЌНОСТ НА УРЕДОТ

Подолу се прикажани фреквентните опсези и максималната излезна моќност за поединечните комуникациски стандарди во кои работи уредот:

Опсег	Фреквентен опсег — Предавање [MHz]	Фреквентен опсег — Прием [MHz]	Емитувана моќност [dBm]
GSM900	880-915	925-960	31,67
GSM1800	1710-1785	1805-1880	30,18
WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	22,17
WCDMA Band 8	880-915	925-960	22,54
LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	22,94
LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	22,89
LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	22,52
LTE Band 8	880-915	925-960	22,66
LTE Band 20	832-862	791-821	23,01
LTE Band 28	703-748	758-803	22,71
LTE Band 40	2300-2400	2300-2400	22,71
Wi-Fi 2.4 GHz	2412-2472	2412-2472	до 14,41
GPS	N/A	1575.42	N/A

11. ПРАВИЛНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ



Ознаката поставена на производот или во текстовите кои се однесуваат на него укажува дека производот по истекот на периодот на користење не треба да се отстранува со другиот отпад од домаќинствата.

За да се избегне штетното влијание врз животната средина и човечкото здравје како резултат на неконтролирано отстранување на отпад, ве молиме одделете го производот од другите видови отпад и рециклирајте го одговорно, со цел да го промовирате повторното користење на материјалните ресурси како постојана практика. За добивање информации за местото и начинот на безбедно за околината рециклирање на овој производ, корисниците во домаќинствата треба да се обратат до продажното место каде што го купиле производот или до локалните органи на власта. Корисниците во фирмите треба да се обратат до својот добавувач и да ги проверат условите на договорот за купување. Производот не треба да се отстранува заедно со другиот комерцијален отпад (искористена електрична и електронска опрема).

12. СООБРАЗНОСТ

Фирмата Locon Sp. z o.o. со ова изјавува дека Locon Watch GOAT (GJD.15) ги исполнува барањата и нормите содржани во директивите на Европската Унија и националните прописи. Како радиоуред е во согласност со Директивата RE 2014/53/EU (RED). Целосниот текст на ЕУ декларацијата за усогласеност е достапен на следната интернет адреса: <https://docs.locon.pl/qr/ue/gjd15>

13. КОНТАКТ

Техничка поддршка

- ✉ help@locon.pl
- 🌐 Веб страница: loconsafefamily.com

Податоци за фирмата

- 🏢 **Locon Sp. z o.o.**
ул. Wspólna 70, 00-687 Варшава
VAT EU PL8521013334